

ACO PRO mobile Leitwandssystem MSF

Verlegehinweise

Die mobile Amphibienleitwand ACO PRO MSF besteht aus folgenden Komponenten:

- Doppelstab-Stützpfeiler (1 Stück pro 2 m Strecke)
- Gummispannleine mit Schlaufe (1 Stück pro Pfeiler)
- PE-Folienbahn (Rollenlänge 100 m)

Verlegung:

1. Schlaufe der Gummispannleine so auf den kurzen, senkrechten Stab des Stützpfeilers aufstecken, dass die waagrecht gespannte Leine zwischen den beiden Doppelstäben zu liegen kommt.
2. Doppelstab-Stützpfeiler im Abstand von maximal 2 m so ins Erdreich einschlagen, dass noch ein 2 cm breiter Luftspalt verbleibt. Die bogenförmige Öffnung des Stützpfeilers ist der Straßenfahrbahn abgewandt.
3. Gummispannleine in Richtung Straße ausrichten.
4. Folienbahn an der Straßenseite ausrollen und zwischen Gummispannleine und Stützpfeiler schieben.
5. Doppelstab-Stützpfeiler jetzt ganz in das Erdreich schlagen.
6. Folienbahn über die Doppelstab-Stützpfeiler klappen.
7. Gummispannleine mittig zwischen den Doppelstäben des Stützpfeilers nach oben ziehen, dann straffen und in der vorderen v-förmigen Gabelung der Doppelstäbe verklemmen.
8. Bei Abwinkelungen kann die Folienbahn oberhalb der Stützpfeiler gestrafft werden. Hierzu wird die Folie vor dem Verspannen mit der Gummispannleine überlappt. Die Spannleine wird dann direkt auf der Überlappung verspannt.
9. Anfang und Ende der Folienbahn sind zusätzlich mit einem Seil o.ä. abzuspannen oder im Erdreich einzugraben.
10. Der am Boden liegende Folienstreifen ist mit Erdreich abzudecken.

